



SCHÉMA DE CÂBLAGE DU RÉGULATEUR DE TENSION 16,4V

Ce diagramme montre une méthode détaillant une installation de base du régulateur Norsk Lithium 16.4V. Votre installation peut présenter des défis uniques en raison de la batterie sélectionnée, des limitations d'espace et des accessoires à alimenter. Ce diagramme ne doit pas être considéré comme des instructions d'installation universelles couvrant tous les scénarios. Veuillez consulter un professionnel du montage ou un électricien si vous n'êtes pas qualifié pour effectuer l'installation ou contactez le service client de Norsk Lithium pour obtenir de l'aide.